

**PROCEDIMENTO PER LA DISINCROSTAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE**

- 1) Svuotare la macchina da acqua, sporco, stoviglie
- 2) Togliere i tubi da brillantante (tubo blu) e detergente/disinfettante (tubo trasparente)
- 3) Accendere la lavastoviglie, caricare acqua e aspettare che si scaldi, come per i lavaggi normali
- 4) Aprire lo sportello e versare direttamente in vasca il disincrostante (1 litro) e chiudere lo sportello
- 5) Far partire 1 ciclo di lavaggio
- 6) Lasciare la macchina accesa per un paio di ore, per far agire il disincrostante, senza utilizzarla
- 7) Dopo due ore, far almeno 5 cicli di lavaggio A VUOTO, senza cambiare la soluzione di lavaggio
- 8) Finito il lavoro di disincrostazione, scaricare la macchina
- 9) Riaccendere la macchina lasciando sempre fuori detergente e disincrostante
- 10) Aspettare che si scaldi
- 11) Fare 5 cicli di lavaggio A VUOTO
- 12) Scaricare la macchina
- 13) Rimettere tubi (rimettendoli nei fustini corretti: blu → disincrostante, trasparente → detergente)
- 14) Compilare l'ALL. 07 - Modulo Disincrostazione lavastoviglie

NB: il procedimento va eseguito ogni 60 giorni. La durata del ciclo di lavaggio deve essere di circa 3 ore

