



PULIZIA, DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE STRUMENTI

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

I destinatari sono Infermieri, ASA-OSS, medici degli utenti ed ospiti afferenti ai servizi di RSA e CDI e Servizi Domiciliari.

2. MODALITÀ OPERATIVE

Definizione

Si tratta di un processo finalizzato alla distruzione dei germi patogeni ed alla riduzione del numero degli altri microrganismi alteranti. Può essere condotto con il calore o con agenti chimici di disinfezione.

Gli agenti chimici di disinfezione più usati sono:

- composti a base di cloro (candeggina, Amuchina, etc.)
- sali di ammonio quaternari

Anche il tempo di contatto con le superfici da disinfettare è molto importante. In genere tempi di contatto di 10-15 minuti sono sufficienti a garantire la completa distruzione di microbi.

TRATTAMENTO DEI TERMOMETRI CLINICI:

Lavare i termometri ed i loro contenitori con acqua e detergente. Risciacquarli, asciugarli e immergerli in una soluzione acquosa di disinfettante (amuchina) per 30 minuti. Asciugarli e conservarli asciutti nei loro contenitori. Pratica consigliata a fine di ogni turno.

Nell'attività diretta dopo l'uso con un utente/ospite pulire il termometro con disinfettante e cotone/garza puliti es. clorexidina soluz

TRATTAMENTO DI PADELLE, PAPPAGALLI E BRICCHI

Il lavaggio-disinfezione può essere eseguito in modo automatico nella macchina lavapadelle con il ciclo di disinfezione a caldo (accertare con controlli periodici che la macchina effettui correttamente il ciclo di disinfezione) per i nuclei di RSA e CDI oppure in modo manuale.

In caso di lavaggio-disinfezione manuale(soprattutto per servizi domiciliari) dopo lo svuotamento, lavare accuratamente con detergente e scovolino, risciacquare e asciugare con panno monouso; immergere quindi in soluzione disinfettante (Amuchina o candeggina) per circa 1 ora.

In entrambi i casi, una volta lavati vanno conservati asciutti negli appositi ripiani-spazi-contenitori presenti nei nuclei di RSA e CDI.

Precauzioni: Il maggior pericolo di trasmissione di infezioni è dalla padella alle mani del personale; è d'obbligo quindi l'uso dei DPI e di un accurato lavaggio delle mani prima e dopo aver maneggiato padelle sporche.

STERILIZZAZIONE STRUMENTI

Sia per i servizi di RSA, CDI che per i Servizi Domiciliari l'azienda ha deciso di utilizzare tutto materiale sterile monouso, come :

- Arcelle monouso
- Kit cateterismo monouso
- Kit medicazione monouso
- Kit sutura monouso
- Kit rimozione sutura monouso
- Pinze levapunti metallici monouso
- Ecc

5. DOCUMENTI RICHIAMATI

- Buone pratiche assistenziali appresa nel percorso di studi infermieristici.

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Approvazione	Motivazione
		RQI	RA	DS	
4	01/08/2022				Cambio DS