

MANUTENZIONE QUOTIDIANA A CARICO DELL'UTILIZZATORE:

1. CARICAMENTO PRODOTTI:

Estrarre il contenitore dall'erogatore, aprire il coperchio superiore versare il prodotto all'interno.


Richiudere e reinserirlo nell'alloggiamento previsto. (Fig. 1)



(Fig. 1)

2. LAVAGGIO AUTOMATICO:

Lavaggio automatico attraverso l'apposito tasto dopo ogni utilizzo. Pulizia automatica del sistema di erogazione premendo il tasto esterno STOP/LAVAGGIO per cinque secondi, oppure premendo il tasto WASHING posto all'interno dello sportello. (Fig.2)



(Fig. 2)

3. PULIZIA GRUPPO MIXER

Si prega di pulire le parti interne, smontare e pulire gruppo mixer, pulire le parti esterne e la vaschetta raccolta acqua.

Per quanto riguarda il gruppo mixer, smontarli e lavarli con acqua calda. Procedere al rimontaggio come indicato in sede di formazione. (Fig. 3)



(Fig. 3)

MANUTENZIONE SETTIMANALE O AL BISOGNO A CARICO DELL'UTILIZZATORE:

1. Pulire il mobiletto dell'erogatore H. Chef o piano d'appoggio
2. Pulire i contenitori dei prodotti estraendoli, lavarli ESTERNAMENTE con acqua calda e asciugarli con un panno asciutto
3. Una volta ASCIUTTI procedere al montaggio rispettando la sequenza dei rispettivi contenitori
4. Spegnerne l'erogatore quando necessario, ma solitamente spegnerlo in caso di guasto.